

National

一般家庭用


保管用

保証書付

カーン18

EH9601

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み
のうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に
必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


⚠ 警告： 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意： 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。

●交流100-120V、200-240V以外の地域では使用しない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。
※「世界の主な国の電圧とプラグ一覧表」(P.14)を参考に使用するコンセントプラグの形状を確認してください。

●次のような時は使用しない。
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●通電したまま放置しない。
火災のおそれがあります。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。
爆発や火災のおそれがあります。

●カーラーの取扱いに注意する。
*金属製のヘアピンは使用しない。
*カーラーの表面にヒビが入ったら使用しない。
*表面が傷ついて金属が露出したら使用しない。
感電のおそれがあります。

●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



禁止

警告



禁止

●カールスタンドのカーラー差し込み口にヘアピンなどの金属類を入れない。

感電のおそれがあります。

●水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。

絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

●絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

●水につけたりしない。

感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。

感電やショートのおそれがあります。

注意



禁止

●収納時にコードをカールスタンドに巻きつけない。

コードに負荷がかかり故障のおそれがあります。

●人の毛髪のカール付け以外、ならびに乳幼児への使用はしない。

やけどや故障のおそれがあります。

●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。

感電や発火のおそれがあります。



必ず守る

●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。

守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

●カーラーの高温に注意して使用する。

守らないとやけどのおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意..... 1

各部のなまえ..... 5

●各部のなまえ..... 5

●別売品のご紹介..... 5

使いかた..... 6

●カーラーの温めかた..... 6

●巻きかた..... 7~9

●巻き終わったら..... 9

ヘアーアレンジ..... 10

●ヘアーアレンジのポイント..... 10

●レイヤー全体巻き、シャギースソ巻き..... 11

使い終わったら..... 12

●使い終わったら..... 12

●お手入れのしかた..... 12

お知らせ..... 13

●海外でご使用の前に..... 13

●世界の主な国の電圧とプラグの一覧表..... 14

●こんな異常を感じたら..... 15~16

●こんな事で困ったら..... 15~16

●定格・仕様..... 16



保証とアフターサービス..... 17

●保証とアフターサービス..... 17

●松下電工お客様相談窓口のご案内..... 17

各部の なまえ

各部のなまえ



別売品のご紹介

- | | |
|------------------|---------------------------|
| ■EH9061GP (緑) | (特大カーラー 35 1本・止めピン2本) |
| ■EH9051PP (ピンク) | (大大カーラー 30 1本・止めピン1本) |
| ■EH9041VP (紫) | (大カーラー 25 1本・止めピン1本) |
| ■EH9062GP (緑) | (特大カーラー 35 2本・かんたんクリップ2個) |
| ■EH9052PP (ピンク) | (大大カーラー 30 2本・かんたんクリップ2個) |
| ■EH9005-A (青) | (かんたんクリップ 4個) |
| ■EH981H7817(グレー) | (止めピン1本) |


使いかた

カーラーの温めかた

- 1 ソフトケースからカールススタンドを出す
●ソフトケースの中では使用しない
- 2 プラグをコンセントに差し込む
- 3 差し込み端子をカールススタンドのカーラー差し込み口にまっすぐ差し込む
●カーラーにかんたんクリップ・止めピンをつけたままで加熱しない
●カーラー抜き差し時、ねじったりして差し込み端子に無理な力を加えない
- 4 カーラーの適温マークが紫からピンクに変わったら準備完了
(特大・大大カーラー 約90秒
大カーラー 約60秒)

「お知らせ」

別売品のカーラーをご使用の場合、適温マークが赤から黒(●→●)に変わるものがあります。





警告

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。
- コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- カールススタンドのカーラー差し込み口にヘアピンなどの金属類を入れない。
感電のおそれがあります。

使いかた

巻きかた



ひっぱりながら


1 ブラシで毛流れをととのえる

2 毛束をとる
●1回に巻く量はカーラーからはみ出さないように少なめに

3 カーラーのクシ目で毛流れをととのえ毛先をはさんだ指の上にカーラーをあてる



指で毛先を軽く押さえて



たるまないように



地肌と平行に

4 毛先を折らないように巻きこむ

5 両手でひっぱりながら巻く

6 かんたんクリップ (特大・大大カーラーに) 及び止めピン (大カーラーに) で固定する


アドバイス

セットローションなどで髪を少ししめらせておく


- 髪をしめらせすぎるとカールがうまくつきません
- カーラーに直接セットローションなどを吹きかけないように



1回分の毛束ごとにクリップなどでとめておく




毛先が折れないように



はみだした毛はカーラーと髪の上に巻きこむ
●クシの先を使うとうまく巻ける

髪の長い人は毛先を1ヶ所に集めて巻くと巻きやすくなります



カールがつくめやす

標準時間
(目安)

カーラーを巻いて
約10分

- 強いカールは5分多めに、弱いカールは5分少なめに。
- 髪質や髪の状態によって、カールのつきかたが違います。(パーマをしている髪は短め)
- 早く強く固定したい時は、カーラーをはずす前に、ドライヤーの冷風を当てる。

巻きかた


かんたんクリップの止めかた (特大・大大カーラーの固定・スソ巻きに)



●カーラーに髪を
巻きつける



●カーラーの両端を指先で
ひっぱりぎみに持つ
(かんたんクリップを止める時に邪魔に
ならないようにカーラーを持ち直す)



●かんたんクリップを
指先で開き
斜め下方向から
差し込む

止めピンの止めかた (大カーラーの固定に)

根元巻き

〈内巻きの場合〉


内側に



スソ巻き

〈内巻きの場合〉

外側に




〈外巻きの場合〉

内側に



〈外巻きの場合〉

内側に




巻き終わったら

1 止めピン及び
かんたんクリップ
を抜き
ゆっくりと
はずす



2 2～3分のち
スタイルを
ととのえる
●軽くほぐす
ように



ヘアアレンジのポイント

Point.1

巻く順序は…

- 根元まで巻く時は……頭の上の方から巻き始める
- 毛先だけ巻く時は……下の方から巻き始める

Point.2

はずす順序は…

- 下の方からはずす

Point.3

強さを変えたい時は…

◆強めのカール

- 小さめのカーラーを使う
- 1回に巻く毛束は少なめに
- 髪を強くひっぱりながら巻く
- 巻き時間は長めに

◆ゆるめのカール

- 大きめのカーラーを使う
- 巻き時間を短めに
- (カールが強すぎたときはブラシ付ドライヤーなどでのばす)

Point.4

ボリュームを変えたい時は…

◆ボリュームダウン


- 髪を下にひっぱりながら巻き、
根元を立ち上げないようにする

◆ボリュームアップ


- 地肌に対して髪を直角にひっぱり、
根元までしっかりカーラーに巻く



P11の イラストの見かた



カーラーの位置



→印はカーラーを巻く方向

特大…

大大…


大…

カーラーのサイズ

ヘア アレンジ

●レイヤー全体巻き●

使用カーラー 特大 10本 大大 4本 大 4本




- 前髪は流したい方向に毛先巻きにする。
- サイドは縦巻きで外側に巻く。
- トップはボリュームが出るように巻く。
- バックはボリュームが出すぎないように毛先を内巻きにする。

仕上げ

- カールをほぐすように手ぐしで整え、
- 顔まわりは、手ぐしを通して空気を含ませるようにバックに流す。
- ワックスを付けた後に、スプレーで固定する。

●シャギースソ巻き●

使用カーラー 特大 10本 大大 4本



- 前髪は立ち上げるように外巻きにする。
- サイドは内巻きにする。
- バックは毛先巻きにする。

仕上げ


- カールをほぐすように手ぐしで整え
毛先を中心にワックスをもみこみ整える。

使い 終わったら

使い終わったら

⚠ 警告


- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
また、水のかかりやすい所に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



- 収納時にコードをカールススタンドに巻きつけない。
コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

お手入れのしかた

(プラグをコンセントから抜いた状態で)

カーラーの表面の汚れは

カーラーの表面の汚れは、水かぬるま湯に湿らせた布でふき取り、十分に乾燥させてから使用してください。洗剤は使わない。
変色・劣化及びヒビが入るおそれがあります。



カールススタンドの表面の汚れは

●石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
部品の割れ・変色などの原因になります。



海外でご利用の前に

「世界の電圧とプラグ一覧表」をご確認のうえご使用ください

- A-2 プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、B-F (S-3) の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域により電圧・プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源 (380V などの高圧電源) が、家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえ、100-120V、200-240V の場合のみご使用ください。
- プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。他のコンセントでお使いください。


■プラグの種類

(注) これらのプラグでは
電圧の変換は
できません。


A-2 (アメリカンタイプ)	C-2 (ヨーロッパタイプ)
この商品のプラグ形状	別売品

別売品	B-3 (U.Kタイプ)	O (オーストラリアンタイプ)	B-F (S-3) (U.Kタイプ)
			

■C-2、B-3、O、B-F (S-3) タイプのプラグアダプターを別売しております。



C-2 プラグアダプター
(250V 10A)
ES073



パル・プラグアダプターセット
EH5001
海外旅行商品用のプラグ3点セット
(B-3 プラグ 250V 5A)
(O プラグ 250V 6A)
(B-F (S-3) プラグ 250V 5A)

世界の主な国の電圧とプラグの一覧表

国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより記載の電圧・プラグの形状と異なる場合がありますので、ご使用前にお確かめのうえ、万が一プラグ形状が異なる場合は、現地でプラグアダプターをお求めのうえ、ご使用ください。

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug	地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug	地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2, B-3	ヨーロッパ	マジョルカ	Majorca	127/220	C-2	アフリカ	カメルーン	Cameroon	220	C-2, B-3
	インド	India	230/240/250	C-2, B-3, B-F (S-3)		モナコ	Monaco	127/220	C-2		ガーナ	Ghana	250	C-2
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	C-2, B-3, B-F (S-3)		旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2		ガボン	Gabon	220	C-2, B-F (S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2		ルーマニア	Romania	220	C-2		ガンビア	Gambia	220	C-2, B-F (S-3)
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3, B-F (S-3)		ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2		ギニア	Guinea	220	C-2
	スリランカ	Sri Lanka	230/240	C-2, B-3		オーストラリア	Australia	240/250	O		ケニア	Kenya	240	C-2, B-3, B-F (S-3)
	タイ	Thailand	220/240	A-2, C-2, B-F (S-3)		グアム	Guam	110/120/240	A-2		コートジボワール	Ivory Coast	220	C-2, B-3
	台湾	Taiwan	110/220	A-2, O		サイロン	Saipan	110	A-2		コンゴ	Congo	220	C-2
	大韓民国	Korea	100/110/220/230	A-2, C-2, B-F (S-3)		タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2, C-2		ザンビア	Zambia	230	B-3, B-F (S-3)
	中華人民共和国	China, Rep.	110/220	A-2, C-2, B-F (S-3)		トンガ	Tonga	240	O		シエラレオネ	Sierra Leone	230	C-2, B-F (S-3)
	日本	Japan	100	A-2		ニューカドニア	New Caledonia	220	C-2, B-3		スーダン	Sudan	240	C-2, B-3
	ネパール	Nepal	110/220	C-2, B-3, B-F (S-3)		ニュージーランド	New Zealand	230/240	O		スウェーデン	Sweden	230	C-2
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2, B-3		パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O		スワジランド	Swaziland	230	B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2, C-2, B-3		フィジー	Fiji	120/240	A-2, C-2, O		赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	C-2, B-3
	ミャンマー	Myanmar	230	A-2, C-2, B-3		西部サモア	Western Samoa	230	O		セネガル	Senegal	127	C-2, B-3, B-F (S-3)
	フィリピン	Philippines	100/115/220/230/240	A-2, C-2, B-F (S-3)		アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2, B-F (S-3)		ソマリア	Somalia	110/220	C-2, B-3, B-F (S-3)
	ブータン	Bhutan	220	C-2		ウルグアイ	Uruguay	220	C-2, B-F (S-3)		タンザニア	Tanzania	230	B-3, B-F (S-3)
	ブルネイ	Brunei	240	C-2, B-F (S-3)		エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2		チャド	Chad	220	C-2
	ベトナム	Viet-Nam	100/120/220/230	A-2, C-2		エルサルバドル	El Salvador	110	A-2		中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2, B-3
	ホンコン	Hong Kong	200/220	C-2, B-3, B-F (S-3)		キューバ	Cuba	110	A-2, C-2, B-F (S-3)		チュニジア	Tunisia	220	B-F (S-3), B-3, C-2
	マカオ	Macao	115/127/220	A-2, C-2, B-3		ギアナ	Guyana	110/220	A-2, B-3, B-F (S-3)		トーゴ	Togo Rep.	220	C-2
	マレーシア	Malaysia	240	C-2, B-3, B-F (S-3)		グアテマラ	Guatemala	120	A-2, B-3, B-F (S-3)		ナイジェリア	Nigeria	230	B-3, B-F (S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2, B-3, B-F (S-3)		コスタリカ	Costa Rica	120	A-2, B-F (S-3)		ニジェール	Niger	220	C-2, B-3
	ラオス	Laos	220	A-2, C-2		コロンビア	Colombia	110/120/240/250	A-2		ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2		ジャマカ	Jamaica	110	A-2		ボツワナ	Botswana	220	C-2, B-3
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2, B-F (S-3)		スリナム	Surinam	127	C-2		マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2		セントビンセント	St. Vincent	230	B-F (S-3)		マラウイ	Malawi	230	B-F (S-3)
	アイスランド	Iceland	220	C-2		チリ	Chile	220	C-2, B-3		マリ	Mali	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2		トリニダード・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2, B-F (S-3)		南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250	C-2, B-3, B-F (S-3)
	イギリス	England	240	B-3, B-F (S-3)		ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2, B-F (S-3)		モーリシャス	Mauritius	230	C-2, B-3, B-F (S-3)
	イタリア	Italy	125/220	C-2		ニカラガ	Nicaragua	120/240	A-2		モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2, B-3		ハイチ	Haiti	110/220	A-2		モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2		バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2		モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2, B-3		バミューダ	Bermuda	120	A-2		リビア	Libya Arab	127/230	C-2, B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	B-F (S-3)		バハマ	Bahamas	120	A-2		リベリア	Liberia	120/240	A-2
	スイス	Switzerland	220/230	C-2, B-3, B-F (S-3)		バルバドス	Barbados	115	A-2, B-3, B-F (S-3)		ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2		パナマ	Panama	110/120	A-2, B-F (S-3)		レソト	Lesotho	230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2, C-2		パラグアイ	Paraguay	220	C-2, A-2		アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/230/240	C-2, B-3, B-F (S-3)
	ソビエト連邦地域	U.S.S.R.	127/220	A-2, C-2		フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2		イエメン	Yemen	230	C-2, B-3
	チェコ	Czechoslovakia	220	C-2		ブラジル	Brazil	127/220	A-2, C-2		イスラエル	Israel	230	C-2, B-F (S-3)
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2		プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2		イラク	Iraq	220	C-2, B-F (S-3)
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2		ベネズエラ	Venezuela	120	A-2		イラン	Iran	220	C-2, B-F (S-3)
	ノルウェー	Norway	230	C-2		ペルー	Peru	220/225	A-2, C-2		オマーン	Oman	220	C-2, B-3, B-F (S-3)
	ハンガリー	Hungary	220	C-2		ホンジュラス	Honduras	110	A-2		カタール	Qatar	240	C-2, B-3, B-F (S-3)
	フィンランド	Finland	220/230	C-2		ボリビア	Bolivia	110/220	A-2, C-2		キプロス	Cyprus	240	C-2, B-F (S-3)
	フランス	France	127/220/230	C-2, O		メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2		クウェート	Kuwait	240	C-2, B-3, B-F (S-3)
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2		エジプト	Egypt Arab Rep.	220	C-2, B-3, B-F (S-3)		サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2, B-3, B-F (S-3)
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2		アルジェリア	Algeria	127/220	A-2, C-2, B-F (S-3)		シリア	Syria	115/220	C-2, B-3
	ポーランド	Poland	220	C-2, B-3		アンゴラ	Angola	220	C-2, B-3		トルコ	Turkey	220	A-2, C-2
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2, B-3		リグアンダ	Uganda	240	C-2, B-3, B-F (S-3)		バーレーン	Bahrain	110/230	A-2, B-F (S-3), C-2
	マルタ	Malta	240	B-F (S-3), B-3		エチオピア	Ethiopia	220	C-2		ヨルダン	Jordan	220	B-3, B-F (S-3)
						カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2		レバノン	Lebanon	110/220	C-2

※上記以外の電圧・プラグを使用している国もあります。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●プラグが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込みがゆるい。	▶ ゆるくないコンセントを使用する。
●カーラーを入れても温まらない。 (カールススタンドには電流ヒューズが内蔵されています。 ※)	▶ カーラーが浮いている	▶ カーラーをカールススタンドにまっすぐ差し込む (P.6参照)
●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。	▶ カールスタンドの電流ヒューズが切れている。 (カーラーがショートしている。 異常のあるカーラーをカールススタンドに差し込まない。)	
●カーラーの表面にヒビがある。	▶ コードが断線しかけている。 コードが断線している。	
●カーラーの表面から金属面が露出している。		
●こげくさい臭いがする。		

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●


このような場合、事故防止のため必ず販売店に**全てのカーラーとカールススタンドの点検修理**を依頼してください。

⚠ 警 告

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

こんな事で困ったら

●上手にカールできない。	▶ 髪を湿らせすぎている。	▶ 髪の湿らす程度は (P.7参照)
	▶ 一度に巻く毛束が多すぎる。	▶ 巻く毛束は、カーラーからはみ出さないように少なめに (P.7参照)
	▶ カーラーを巻いている時間が短い。	▶ 巻いた後、約15分保持する。 (P.8参照)
	▶ カーラーをはずしてすぐにブラッシングをした。	▶ 2～3分冷やした後、軽くほぐす。 (P.9参照)
	▶ カーラーが十分温まっていない。	▶ カーラーの適温マークが(紫→ピンク)に変わってからカーラーを抜く。(P.6参照)



愛情点検

★長年ご使用のカールンの点検をぜひ！

このようなことはありますか？

- カーラーの表面にヒビが入ったり、金属の露出がある。
- コードやプラグが傷んでいる。

お願い

故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電 源	AC100-120V	AC200-240V
消費電力	29W (特大カーラー4本を差し込んだ時)	33W (特大カーラー4本を差し込んだ時)
質 量	約1,000g(ソフトケース入)	

※…電流ヒューズは保護装置です。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間で、(かんたんクリップ 止めピン除く)

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル カールン18の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15～P16に従ってご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからご購入の販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

ご購入の販売店で保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日 / 受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 571-8686 大阪府門真市門真1048

札幌 ☎011-261-6401 名店 ☎052-551-7900

東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでの利用は... **06-6907-1187**

FAX **0120-878-236**

0504

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

キリトリ線

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおりお取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

EH921096015 T-No.5

Printed in Thailand

National

持込修理

ナショナル カールン18 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH9601		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (かんたんクリップ、止めピン除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () — 様		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () —		

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。